



#### GSユアサ 一般用直流電源装置ラインナップ

#### サイリスタ方式

#### TRUSTAR-S

出力:24V系・48V系 用途:操作・制御・自家発用

出力:100V系

用途:操作・制御・非常照明

直流電源 装置

トランジスタ方式

#### TRUSTAR-T

出力:100V系

特長:入力高調波抑制品

#### 機種•容量一覧表

入力相数	出力電圧	入力高調波抑制	シリーズ名	出力電流[A]
	24			10~50
1	48	無し	TRUSTAR-S	10~50
	100	AN C		10~50
	200			10~50
	24			10~50
	48	<b>-</b> .	TRUSTAR-S	10~50
3	100	無し	IRUSTAK-S	10~500
	200			10~200
	100	有り	TRUSTAR-T	10~500

#### DC100V系直流電源の用途



#### **INDEX** インデックス

TRUSTAR
シリーズ共通事項

3p-8p

## TRUSTAR-5 サイリスタ方式

9p-12p

### トランジスタ方式・入力高調波抑制品

13p-14p

● 蓄電池盤

15p-16p

システムプランニング

17p-18p



#### 共通事項

#### 主な特長

#### ● 制御部と監視部の独立化により高信頼

制御部と監視部を独立化し、さらに監視部はソフトとハードの二重化を図り高信頼性を実現しました。


#### ● インテリジェントパネルを標準搭載

必要な情報(計測表示、故障表示、状態表示)を液晶パネルに表示、イージーオペレーションとイージーメンテナンスを 実現しました。

マイコン制御により、システムの運転状態を計測し、動作履歴を記録しているのでトラブルの解析や対策に役立ちます。 (高度な操作性・保守性の実現)







### • TRUSTAR-S

#### サイリスタ方式

● 蓄電池にやさしい回路設計

蓄電池メーカーならではの回路設計により、蓄電池の特性を最大限に発揮させることができます。

● 多彩なラインナップ

DC24V系からDC200V系までの出力電圧に対し、様々なお客様のニーズに応えることが出来ます。

● ショートデリバリー

部品の共通化や標準在庫および生産ラインの最適化により迅速な供給が可能です。

● アナログメーターの対応 (オプション)

標準のインテリジェントパネルに加えて従来のアナログメーター仕様も製作可能です。

#### • TRUSTAR-T

#### トランジスタ方式・入力高調波抑制品

● 電力変換制御部/システム制御部をすべてデジタル化

従来のディスクリート部品を用いたアナログ制御回路からRISCマイコンによるフルデジタル制御回路にし、 安定した制御を実現しました。整流器を高速で高精度に制御するほか、簡単操作と装置のメンテナンスを 強力にサポートします。(オールデジタルシステムにより高性能、高信頼化)

● 大幅な部品点数の削減

大幅な部品点数の削減により故障率が大幅に低下し、信頼性が一段と向上しました。さらに部品点数の削減 と最新の部品実装技術により従来製品のさらなる小型化を実現しました。

● 経年変化への対応

経年変化による変動、温度変化の影響の少ない制御回路とし、安定した運転が可能となります。 (部品の交換推奨年数による部品交換を実施した場合)

● 瞬時値電流制御

瞬時値電流制御により入力電流波形をつねに正弦波に制御、高調波電流を一掃します。 (入力高調波電流の抑制)

● 交流入力力率 ≒ 1

交流入力の電圧と電流を同位相に制御することにより、入力皮相電力(kVA)を大幅に削減しました。これにより、入力電源側設備(変圧器・遮断器・ケーブル・進相コンデンサなど)の大幅な低減が可能になります。 (入力力率の高力率化)


● ソフトスタート(ウォークイン)機能

交流入力電流をソフトスタート制御することにより、電源側へのショックを和らげます。 (入力電源へのショックレス)




#### 共通事項

#### ■インテリジェントパネル



#### 1.メニュー画面

# MENU yy/mm/dd hh:mm メインメニュー 1 計測表示 3 設定・その他 2 警報・履歴



#### 2.計測表示画面

#### ● 通常計測表示画面

_	
METER	yy/mm/dd hh:mm
整流器出力	
電圧	1 2 0 V
電流	1 0 0 A

● 停電時表示画面

METER	yy/mm/dd hh:mm
停電経過時間	1 時間 15 分
放 電 量	1234 Ah
放電残時間	2 時間 05 分

● 均等·回復充電時表示画面

ME	TER			yy/mm/dd hh:mm
蓄	電	池		
	電	圧		108V
	電	流	充電	2 0 A

METER	yy/mm/dd hh:mm	METER	yy/mm/dd hh:m
蓄 電 池 温 度	+ 2 3 °C	負荷出力 電 圧 電 流	1 0 5 V 5 0 A

#### 3.現在故障表示

ALARM 1/20yy/mm/dd hh:mm【整流器故障】重故障整流器が故障しました

点検をして下さい

1/20:警報発生順位/警報数の表示を表します。 複数の警報が発生した場合▲▼スイッチにて表示 画面の切り換えが行えます。

ALARM 2/20yy/mm/dd hh:mm【蓄電池電圧低下】重故障蓄電池電圧が低下しています<br/>点検をして下さい



#### 共通事項

#### ■インテリジェントパネル

#### 4.故障履歴表示

ALARM RECORD yy/mm/dd hh:mm

yy/mm/dd hh:mm 整流器故障 yy/mm/dd hh:mm 負荷低電圧 yy/mm/dd hh:mm 蓄電池電圧低下 最大記録件数は100件

画面最上段に最新の故障履歴の表示します。

▲▼スイッチにて故障履歴の表示をスクロールできます。

#### ● 故障履歴表示項目(18種類)

1	整流器過電圧	6	蓄電池電圧低下	11	蓄電池寿命	16	始動異常
2	負荷低電圧	7	蓄電池要点検	12	整流器故障	17	素子温度上昇
3	負荷高電圧	8	蓄電池異常放電	13	MCCB トリップ	18	BD 異常
4	負荷過電圧	9	蓄電池温度上昇	14	交流入力異常		
5	放電終止予告	10	蓄電池寿命予告	15	整流器過電流		

【注意】 1. オプションの故障履歴項目は追加が可能です。詳細はお問い合わせください。 2.14  $\sim$  17 の故障履歴表示項目はTRUSTAR-T のみに表示する故障項目です。

#### 5.状態履歴表示

#### STATE RECORD yy/mm/dd hh:mm

yy/mm/dd hh:mm 浮動充電 yy/mm/dd hh:mm 均等充電 yy/mm/dd hh:mm 交流入力受電

#### 最大記録件数は100件

画面最上段に最新の状態履歴を表示します。

▲▼スイッチにて状態履歴の表示をスクロールできます。

#### ● 状態履歴項目(6種)

1	交流入力受電	4	整流器停止
2	交流入力停電	5	浮動充電
3	整流器運転	6	均等充電



#### ■オプション

#### 1.アナログメーター対応可能

標準のインテリジェントパネルを従来のアナログメータに変更できます。

#### 2.インテリジェントグラフィックパネル対応可能

標準のインテリジェントパネルに系統表示および操作ガイダンス機能が追加されます。(右下写真参照)下写真は左盤に一般用直流電源装置TRUSTAR-T、右盤にオーダーメイドタイプの 交流無停電電源装置REQSTARを使用した列盤構造の一例です。






列盤写真

#### 3.リモートモニタリング

遠方監視システムを構築することができます。 (詳細はお問い合わせください。)



 $\times$  P5  $\sim$  P7 の状態表示や故障表示の内容が遠隔で監視できます。

## サイリスタ方式 TELESTARE


#### 要項表

									標	準仕	様							/++-	+
	項目						Ξ	相入	カ						単相	入力		備	考
	定格出力電流	Α	10	20	30	50	75	100	150	200	300	400	500	10	20	30	50		
	周囲温度			− 10 ~ 40°C															
使用環境	相対湿度								25	~85	5%							但し結露し	ないこと
区用垛况	高度			標高 1000m以下															
	設置場所						有語	<b></b> 手ガス	・塩分	・ほこ	りの少	ない	室内						
	相数						Ξ	E相3約	泉						単相	2線			
	電圧					20	00ま/	とは 40	00V ±	: 10%	)			100∄	または2	00V±	10%		
	周波数										z ±								
交流入力	定格入力容量	約kVA																	
	最大入力容量	約kVA	2.6	5.2	7.6				33	43	65						13	(注2)	
	冷却方式			自然冷却															
定格	定格			100%連続							\_L_+	_							
	整流方式		三相全波整流																
	制御方式							サイ	リスタ	自動定	E電圧	制御							
	浮動充電電圧		HS MSI	: 2. : 2. E : 2.: S : 2.:	18V 23V		ル数			AN AH	И-Р(Q ИН-Р( H-S(Q НН-S(	(QSC) FD)	: 1.4 : 1.3	2V   6V	× セル	数		鉛 : 5 アルカリ:8	
直流出力	均等充電電圧		CS HS	CS : 2.30V HS : 2.30V															
	出力電圧精度	浮動							1.	.5%以	内							入力電圧定	格±10%
	山刀电圧相反	均等							1.	.5%以	内							出力電流0	~100%
	最大垂下電流		定格電流の 120%以下																
	効率		80%	以上	82%以上	85%	以上	88%	以上		90%	以上		75%	以上	80%	以上		
その他	塗装色								5	5Y 7/	1							マンセル値	


<sup>(</sup>注1) MSE型54セルで定格出力時の入力容量

<sup>(</sup>注2) MSE型54セルで最大垂下電流時の容量

<sup>【</sup>注意】1. DC24V,DC48V,DC200V系も対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
2. 定格出力電流500A超える出力も対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。



#### システム構成図



(注1)負荷電圧の測定は負荷電圧補償装置付の場合、電圧補償負荷の電圧測定となります。

#### 整流器寸法要項表

#### ● 蓄電池別置タイプ(単独・列盤)

定格出	力電流	外	形寸法(mm	)	質量	負荷MCCB
三相入力	単相入力	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	(約kg)	取付可能個数
10A	10A	600	600		300	
20A	20A	600	600		300	
30A	30A	600	600	1000	350	50AF×10個
50A	50A	600	600	1900	400	
75A		600	800		500	
100A		600	800		600	50AF×7個
150A		800	800		700	
200A		800	800		750	225AF×2個+100AF×14個
300A		1000	1000	2300	850	225AF×2個+100AF×12個
400A		1000	1200		1000	225AF×2個+100AF×10個
500A		1000	1200		1200	ZZJALAZIII TIOOAFA TOIII

【注意】 1.外形寸法は背面または前面下部入線時の寸法を示します。

- 2.負荷電圧補償装置 (30A) が収納可能です。
- 3.負荷 MCCB の個数は一般的な取付数を示します。詳細はお問い合わせください。
- 4. 定格出力電流 400A、500A は前背面点検仕様となります。
- 5. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

#### ● 制御弁式据置鉛電池内蔵据置タイプ

定格出	力電流	外形寸法(mm)		適用蓄電池	と(54セル)	質量	負荷MCCB		
三相入力	単相入力	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	高さ(H) MSE-50 MSE-1		(約kg)	取付可能個数	
10A	10A	800	700	2300	0		400		
20A	20A	800	700	2300	0		400		
ZUA	204	800	1000	2300		0	450		
30A		800	700	2300	0		450	50AF×10個	
304		800	1000	2300		0	500		
50A		800	1000	2300		0	550		

【注意】 1.外形寸法は背面下部入線時の寸法を示します。(点検面は前面および背面です。)

- 2. 外形寸法は外部端子台を背面取付時を示します。
- 3.側面下部入線の場合は幅 (W) 方向に+100mm 必要となります。
- 4. 質量には蓄電池を含んでいません。
- 5.負荷 MCCB の個数は一般的な取付数を示します。詳細はお問い合わせください。
- 6.負荷電圧補償装置 (30A) が収納可能です。
- 7. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

# サイリスタ方式 TELESTALES

#### 整流器寸法要項表

#### ● 据置鉛蓄電池内蔵据置タイプ


定格出力電流		外	形寸法(mm	)	適用蓄電池	! (54セル)	質量	負荷MCCB (50AF)
三相入力	単相入力	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	HS	CS	(約kg)	取付可能個数
		800	700	2300	30, 40, 50	15, 30	400	5個
10A	10A	1000	700	2300	60	45	450	7個
		1200	700	2300	80	60	500	10個
		800	700	2300	30, 40, 50	30	400	5個
20A	20A	1000	700	2300	60	45	450	7個
ZUA	ZUA	1200	700	2300	80	60	500	10個
		1300	800	2300	100, 120	90	500	11個
		800	700	2300	40, 50		400	5個
30A		1000	700	2300	60	45	450	7個
30A		1200	700	2300	80	60	500	10個
		1300	800	2300	100, 120	90	500	11個
EOA		1200	700	2300	80	60	550	10個
50A		1300	800	2300	100, 120	90	600	11個


- 【注意】 1.外形寸法は背面下部入線時の寸法を示します。(点検面は前面および背面です。)
  - 2.側面下部入線の場合は幅 (W) 方向に+100mm 必要となります。
  - 3. 質量には蓄電池を含んでいません。
  - 4. 負荷 MCCB の個数は一般的な取付数を示します。詳細はお問い合わせください。
  - 5.負荷電圧補償装置 (20A) が収納可能です。
  - 6. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

#### ● 蓄電池内蔵台車タイプ

中林山	七雨法	Ыπν	::+ (			ĭ	<b>適用蓄電池</b>	(54セル)	)			会告MCCB (FOAE)	
定格出	刀竜派	<b>ን</b> ኑπ፡	対法(m ·············	m)	アルカ	リ蓄電池	(80~86 <sup>.</sup>	セル)	鉛蓄電池 (5	0~54セル)	質量 (約kg)	負荷MCCB (50AF) 取付可能個数	
三相入力	単相入力	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	AHH-S	AH-S	AMH-P	AM-P	HS	CS	לאניה)	机订引配间数	
10A	10A	800	1000	2300	20, 30, 40	20, 30, 40	20, 30, 40	30, 40			450	5個	
		800	1000	2300	20~60	20~80		50			450	5個	
		800	1200	2300	80						500	5個	
20A	20A	1200	1200	2300			80				600	10個	
		1200	1000	2300					150	130, 170	550	TOILL	
		800	1000	2300	50, 60	50, 60, 80		50			450	5個	
		800	1200	2300	80, 100	100, 120	50, 60	60, 80			500	3 IIII	
30A		1200	1200	2300			80	100			600		
		1200	1400	2300	120		100, 120	120			650	10個	
		1200	1000	2300					150~250	130, 170	550		
		800	1000	1900	50, 60	50, 60, 80		50			500	5個	
		800	1200	1900	80, 100	100, 120	50, 60	60, 80			550	210	
50A		1200	1200	2300		150	80	100			600		
		1200	1400	2300	120~200	200	100~150	120~200			650	10個	
		1200	1000	2300					150~250	130, 170	600		

- 【注意】 1.外形寸法は背面下部入線時の寸法を示します。(点検面は前面および背面です。)
  - 2.側面下部入線の場合は幅 (W) 方向に+100mm 必要となります。
  - 3.質量には蓄電池を含んでいません。
  - 4.負荷 MCCB の個数は一般的な取付数を示します。詳細はお問い合わせください。
  - 5.負荷電圧補償装置 (20A) が収納可能です。
  - 6. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。






#### 要項表

	項目						桐	票準仕槍	ŧ					備考
Į.	官格出力電流	Α	10	20	30	50	75	100	150	200	300	400	500	
	周囲温度			- 10 ~ 40°C										
使用環境	相対湿度			25~85%							但し結露しないこと			
12/13/4/56	高度						1.0.1.	高1000						
	設置場所					有害	ガス・塩			い室内				
	相数							三相3						
	電圧			200、210、220 ± 10%							400 V系対応可			
<del></del>	周波数								± 5%					
方式	定格入力容量	.,		2.9	4.3	7.1	10.6	14.1	21.2	28.2	42.4	56.5	70.6	(注1)
	最大入力容量	約 kVA	1.6	3.2	4.7	7.8	11.7	15.5		31.1	46.6	62.1	77.7	(注2)
	入力力率							98%以						入出力定格時
	電流波形歪率							5%以	F					入出力定格時
	冷却方式				自然》	令却				3	針則風冷			標準
交流入力							強制風〉	令(注3)						オプション
交派入刀	定格							1009						
	回路方式			自励三相ブリッジ I GBT PWM制御										
	制御方式		00	. 0 1 5	,		I.				4 > 7			
				: 2.15\					P(QKC)					鉛:54セル
	浮動充電電圧		HS : 2.18V MSE : 2.22V × セル数 AH - P(QSC) : 1.42 V × セル数						アルカリ:86セルまで					
			MSE: 2.23V AH-S(QFD) : 1.36 V AHH-S(QFG) : 1,36 V											
				: 2.30\					rs(QFG P(QKC)	•				
				: 2.30\	} x t	2ル数			1-P(QSC		01/			
直流出力	均等充電電圧		по	. 2.301	, ,				1-F (Q30 S(QFD)	•	> ×	くセル数		
									I-S(QFG					
						+ .		• •	,	, v -			入力電圧定格± 10%	
	出力電圧精度 浮動 均等				± 1.5%以内 ± 1.5%以内									出力電流 0~100%
	最大垂下電流	5 - 5					定格電流		-					
	効率		84%以上 86%以上 87%以上											
	発熱量	KJ/h		1700	2100	3200	4900	6500		13000	19400	25900	32400	
その他	騒音	dB			約5	50			約	60	約	65	約67	前面・A特性
	塗装色						5`	Y 7/1						マンセル値

- (注1) MSE型 54セルで定格出力時の入力容量
- (注2) MSE型 54セルで最大垂下電流時の容量
- (注3)強制風冷はオプションです。効率、発熱量、騒音の規格値が異なります。

#### システム構成図



(注1)負荷電圧の測定は負荷電圧補償装置付の場合、電圧補償負荷の電圧測定となります。



#### 整流器寸法要項表

#### ● 蓄電池別置タイプ(単独・列盤)

定格出力電流		外	形寸法(mm	)	fif. 🗏		収納可能オプション回路	
三相入力	冷却方式	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	質量 (約kg)	負荷補償 装置	負荷MCCB 取付可能個数	蓄電池 MCCB
10A		800	800	1900	350		50AF×7個	30AF
20A		800	800	1900	350	30AX2段	50AF×7個	50AF
30A	自然冷却	800	800	1900	400		50AF×7個	100AF
50A	日然/市科	800	800	1900	450		50AF×7個	100AF
75A		1000	800	1900	550		50AF×9個	225AF
100A		1000	800	1900	650		50AF×9個	225AF
150A		1000	800	2300	700		225AF×2個+100AF×4個	400AF
200A		1000	800	2300	750		225AF×2個+100AF×4個	400AF
300A	強制風冷	1600(1000+600)	1000	2300	1200(850+350)	50AX2段	225AF×2個+100AF×14個	600AF
400A		1800(1000+800)	1000	2300	1350(900+450)		225AF×2個+100AF×20個	600AF
500A		2000(1000+1000)	1000	2300	1550(1000+550)		225AF×2個+100AF×22個	600AF

#### 定格出力電流75Aと100Aにはオプションとして寸法を小さくした強制風令の冷却方式があります。

75A	3441R1A	800	800	1900	500	2047050	50AF×7個	225AF
100A	強制風冷	800	800	1900	600	30AX2段	50AF×7個	225AF

【注意】 1. 外形寸法は、収納可能なオプション回路(負荷電圧補償装置、負荷 MCCB、蓄電池 MCCB)を収納した寸法です。

- 2. 外形寸法は、前面下部入線時の寸法を示します。
- 3. 定格出力電流 400A、500A は前背面点検仕様となります。
- 4. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

#### ● 制御弁式据置鉛電池内蔵据置タイプ (自然冷却方式)

定格出力電流	t 2	外形寸法(m	m)	適用蓄電	也 (54セル)	56 E	収納可能オプション回路				
三相入力	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	MSE-50	MSE-100	質量 (約kg)	負荷補償 装置	負荷MCCB 取付可能個数	蓄電池 MCCB		
10A	800	800	2300	0		450		50AF×4個	30AF		
20A	800	800	2300	0		450			50AF		
20A	800	1000	2300		0	500	30A X 2段		50AF		
30A	800	800	2300	0		500	OUTINE		100AF		
30A	800	1000	2300		0	550			100AF		
50A	800	1000	2300		0	600			100AF		

- 【注意】 1.外形寸法は、収納可能なオプション回路(負荷電圧補償装置、負荷 MCCB、蓄電池 MCCB)を収納した寸法です。
  - 2. 外形寸法は、背面下部入線時の寸法を示します。(点検面は前面および背面です。)
  - 3. 外形寸法は、外部端子台を背面取付時を示します。
  - 4.側面下部入線の場合は幅 (W) 方向に +100mm 必要となります。
  - 5. 質量には、蓄電池を含んでいません。
  - 6. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

#### 列盤タイプ蓄電池盤寸法一覧

● 制御弁式据置鉛蓄電池列盤寸法表(54セル、高さ:1900mmの場合)

蓄電池	奥行 600mm の	とき	奥行 800mm のと	<b>∴</b> き	奥行 900mm の	とき
MSE / SNS	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)
50 - 12	500	170	500	210	500	250
100 - 6	800	240	800	280	800	320
150	1300(700+600)	380	900	240	800	250
200	1300(700+600)	380	900	240	800	250
300	1700(900+800)	440	1300(700+600)	450	1000	280
400	2500(900+800×2)	650	1800(900×2)	510	1300(700+600)	500
500	3800(1000×2+900×2)	920	2200(800+700×2)	710	2200(800+700×2)	710
600	3400(900×3+700)	870	2600(700×2+600×2)	840	1700(900+800)	770
700	3800(1000×2+900×2)	920	3900(1000×3+900)	1050	3900(1000×3+900)	1050
800	3800(1000×2+900×2)	920	3900(1000×3+900)	1050	3900(1000×3+900)	1050
900	5100(900×4+800+700)	1300	3400(900×2+800×2)	980	2600(900×2+800)	770
1000	3900(1000×3+900)	920	3900(1000×3+900)	1050	3900(1000×3+900)	1050

<sup>【</sup>注意】 1.質量には蓄電池を含んでいません。

<sup>2.</sup> 上記寸法表は列盤タイプの寸法となります。単独盤タイプは寸法が異なりますので詳細はお問い合わせください。

<sup>3.</sup> 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。



#### ● 据置鉛蓄電池列盤寸法表(54セル、高さ:1900mmの場合)

蓄	電池	奥行 600mm の	とき	奥行 800mm の	こき	奥行 900mm のと	こき
HS	CS	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)
30, 40, 50	15,30	900	220	700	220	700	230
60, 80	45,60	1300(600+700)	390	1000	250	900	250
100, 120	90	1800(900×2)	440	1500(700+800)	450	1300(600+700)	450
150, 200, 250	130, 170	2200(600+800×2)	610	1400(700×2)	440	1200(600×2)	440
300, 400	210, 250, 290	3300(800+900×2+700)	840	2200(800+700×2)	670	1700(800+900)	490
500, 600	400	5500(700+1000×4+800)	1350	2900(900+1000×2)	740	2900(900+1000×2)	770
700, 800, 900	500, 600	5600(800×2+1000×4)	1350	5600(800×2+1000×4)	1450	5600(800×2+1000×4)	1550

#### 【注意】 1.質量には蓄電池を含んでいません。

- 2. 上記寸法表は列盤タイプの寸法となります。単独盤タイプは寸法が異なりますので詳細はお問い合わせください。
- 3. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

#### ● アルカリ蓄電池列盤寸法表(86セル、高さ:1900mmの場合)

	蓄電池		奥行 600mm のと	:き	奥行 800mm のと	とき	奥行 900mm のとき		
АМН-Р	AH-S	AHH-S	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	幅寸法(mm)	質量 (約 kg)	
100,120,150	200,250	120,150,200	3400(800×2+900×2)	850	2400(800×3)	690	1700(800+900)	490	
200,250,300	300,350,400	250,300,350	4500(900+1000×2+800×2)	1100	3100(700+800×3)	900	3100(700+800×3)	940	
350,400,450	500	400,500	8700(900+1000×7+800)	2100	4500(900+1000×2+800×2)	1200	4500(900+1000×2+800×2)	1250	
500,600	600~900	600,700	8700(900+1000×7+800)	2100	8700(900+1000×7+800)	2200	8700(900+1000×7+800)	2300	

#### 【注意】 1.質量には蓄電池を含んでいません。

- 2. 上記寸法表は列盤タイプの寸法となります。単独盤タイプは寸法が異なりますので詳細はお問い合わせください。
- 3. 上記の高さには、チャンネルベース寸法50mmは含みません。

# システムデージョング

#### システムプランニングについて

#### ● 整流器出力電流

整流器の定格出力電流は次式により求めます。

定格出力電流 = 常時最大負荷電流 + 蓄電池充電電流

蓄電池充電電流は鉛蓄電池は 1/10C(A)、アルカリ蓄電池は 1/5C または 1/10C(A) が標準です。

ただし、消防法用の場合 1/15C(A)を標準とします。(C:蓄電池容量)

● 蓄電池設備の設置場所と保有距離 (電池工業会指針SBA G 0603 および消防法の設置基準に適合)

設置場所	保有距離を確保しな	ければならない部分	保有距離				
		列の相互間		elし架台などを設けることによってそれらの nを超える場合にあっては1.0m以上			
	蓄電池	点検面	0.6m以上				
蓄電池室		その他の面	O.1m以上但し、電槽相互間を除く。				
		操作面	1.0m以上				
	充電装置	点検面	0.6m以上				
		換気口を有する面	0.2m以上				
		操作面	1.0m以上				
機械室など	キュービクル式のもの	点検面	0.6m以上	但し、他のキュービクル式以外の自家発電装置、 変電設備などと相対する部分は 1.0m 以上とする。			
		換気口を有する面	0.2m以上	自家発電装置、変電設備がキュービクル式の場合 はこの限りではない。			
屋外または屋上	キュービクル式の	)ものの周囲	1.0m以上				

#### 蓄電池室の換気

蓄電池は充電すると水素ガスを発生します。従って、火気により爆発することがありますので換気が必要です。 換気の方法は強制換気と自然換気とがあり、強制換気量は次式で、自然換気の排気口面積は 下図により求められます。

強制換気量 V=55.2n·i(Q/h) (制御弁式蓄電池は、V=44.16n·i(Q/h))

ここに n: 単電池 (セル) の個数

i: 水素ガス発生に費やされる過充電電流 (A) で 一般に 0.1 CnA を用いる。

(Cn: n時間率定格容量 (Ah) の数値で、鉛蓄電池 は10時間率、アルカリ蓄電池のAHH形は 1時間率、その他は5時間率を用いる)


注) 換気扇の換気量 (参考)

換気扇	15cm扇	20cm扇	25cm扇	30cm扇
換気量 (k l/h)	300	560	870	1150

(※上式の換気量の単位は (Q/h) で、本表で示す 単位は (kQ/h) ですのでご注意ください。

#### 注) 電池工業会技術資料

(SBA G0603) "蓄電池室に関する設計指針より"



水素ガス発生に費やされる電流値(A・セル)



#### 電源装置の設置について

#### 電源装置の設置場所の条件

- 1. 屋外に排気できる有効な換気設備を設けてください。 蓄電池を設置する部屋は水素濃度が0.8%以下となる ように室内の換気を行ってください。下記の式によって 計算した換気量以上の換気ができる換気口、または換 気扇などを蓄電池の設置場所に設けてください。
- 2. 直射日光が当たらないようにしてください。
- 3. 水が浸入し、または浸透する恐れのない場所に設置してください。
- 周囲温度が40℃を超えないよう、換気口、または、換気 扇を設けてください。
- 5. 有害なガスや塵埃の発生、または滞留する恐れのない よう、十分に注意してください。
- 6. 常時振動を受けない場所を選定してください。
- 7. 蓄電池設備のある場所は、係員以外の者がみだりに出 入りできない構造としてください。
- 8. 点検、操作に支障を生じないよう照明を設けてください。

#### 電源装置の設置上の注意と設置方法

- 1. 電源装置の換気口面は設置する壁から0.2m以上はな してください。
- 2. 操作面には幅1.0m以上の操作スペースを設けてください。(1面の盤面が800mmまでの場合)

#### 耐震措置

「蓄電池設置は、建築物の床に地震などに耐えるよう堅固かつ容易に固定できるもの」・・・と消防法で規定されております。装置で規定する耐震性能を満足させる為には、アンカーボルトなどで床面に固定することが必要です。

#### $V = t \times q \times s \times n \times i \times (1 - a)$

ここに、

- V: 水素ガス排気のために必要な換気量(L/h)
- t: 希釈率(96/4=24)

(水素と空気の混合ガスの爆発限界値から求めた値。水素ガス濃度(容積比)を4%以下に保持するのは、爆発限界以下にするためである。)

- g: セル当たり、1Ah 当たりの水素ガスの発生量 (25°C、101.3kPa で約 0.46L)
- s: 安全係数(5)
- n: 単電池(セル)の個数
- i: 水素ガス発生に費やされる過充電電流(A) [一般に 0.1 Cn(A)を用いる。Cn:n時間率容量(Ah)の数値で、 鉛蓄電池は 10時間率、アルカリ蓄電池の AHH 形は 1時間率、 その他は 5時間率を用いる。]
- a: 密閉反応効率

ベント形蓄電池の場合 1) a=0

触媒栓式蓄電池の場合<sup>2)</sup> a=0

制御弁式蓄電池の場合 3) a=0.2

シール形蓄電池の場合 4) a=0.2

- 注 1) 据置鉛蓄電池及び据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 の統一名
  - <sup>2)</sup> 触媒栓式ベント形据置鉛蓄電池及び触媒栓式据置ニッケル・ カドミウム蓄電池の統一名
  - 3) 制御弁式据置鉛蓄電池及び小形制御弁式鉛蓄電池の統一名
  - 4) シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池


#### ■ 計算例

MSE-200(200Ah/10HR) 54 個組の換気量は t=24、g=0.46、s=5、n=54、i=20(200×0.1=20) V=24×0.46×5×54×20×(1-0.2) = 47693(ℓ/h)

※室内の温度が40°C以下で、屋外に排気する換気を妨げる障害物がなく、 換気扇が常に作動していることが肝要です。


#### ● 保守スペース、換気スペースおよび入出力配線導入口

1. 機器の保守、点検および換気のためのスペース



(注1) 背面が引掛式扉操作点検面の場合 600mm以上 背面が扉操作点検面の場合 1000mm以上 端子台位置が前面の場合を示す。

Ⅱ. 入出力配線用ピット位置の例





A-A'断面図

#### ■ 注意事項 ■

#### ⚠危険

- ●蓄電池の使用環境として水素濃度が 0.8% 以下となるよう室内の換気を行ってください。 また、火気の近くに設置しないでください。 蓄電池から水素ガスが発生しますので、 引火爆発の原因となる恐れがあります。
- ●本装置は、多数の部品 (蓄電池を含む)で構成されており、これらの部品を定期的に交換する事により設備の正常な機能及び安全が確保されます。部品交換が実施されない場合は装置の故障・負荷への給電障害や最悪の場合は発煙・発火等の災害に至る可能性があります。

#### ⚠ 注意

- ●仕様書に決められた環境でご使用ください。決められた環境以外で使用すると、 装置故障や部品劣化等により寿命を短縮させる原因となる恐れがあります。 ご使用温度範囲:-10~40°C(但し、触媒栓付蓄電池は-5~40°C)
- ●本装置をご使用の場合は、粉塵の多い場所で使用しないでください。装置故障の 原因となる恐れがあります。
- ●本装置の設置については仕様書または外形図に記載された保有距離を確保してください。確保されない場合、装置故障および事故の原因となる恐れや法の規制に触れる場合があります。
- ●本装置は法(消防法など)で規定されている期間毎に定期的な点検を行ってください。点検を行い、取扱説明書に記載されている基準を外れている場合は取扱説明書に基づき処置を行ってください。基準を外れたままで使用されますと蓄電池破損の原因となる場合があります。なお、点検契約、点検方法などはメーカーにご相談ください。
- ●本装置は電気工事が必要です。電気工事は専門家により行ってください。
- ●人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置へのご使用については、電源の多重化、非常用発電設備の設置など、運用、維持、管理について特別な配慮が必要となりますので事前に当社までご相談ください。
  - (例) a. 医療機器など、人命及び人身に直接関わる用途・機器
    - b. 交通システム等、社会的、公共的に重大な影響を与える可能性のある用途・機器
    - c. 原子力発電所で、重大な制御を行う機器
- ●本品の使用(ハードウェア・ソフトウェア)に起因する事故が発生しましても、接続機器・ソフトウェアの異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。
- ●ご使用時には、当該製品の取扱説明書をお読みください。
- ●予告なく意匠、仕様を変更することがあります。ご注文時には、必ず当社へご確認ください。
- ●取扱説明書事項をお守りいただくことにより、本書に記載の性能を十分に発揮することができます。
- ●本カタログの内容は2014年4月現在のものです。

コールサービス (休日·夜間の電源装置トラブル対応窓口)

プリータイヤル **0120-302507** (受付時間は営業日の9:00~12:00・13:00~17:35 を除く)



Next to you







2008年度日本品質奨励賞TQM奨励賞を 電源システム生産本部が受賞

京都事業所:ISO14001 認証取得

株式会社 GSユアサ

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-13 TEL(03)5402-5820 関 西 支 社 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル) TFI (06) 6344-1697 中 部 支 社 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-13(栄第一生命ビル) TEL (052) 963-6880 州 支 社 〒810-0001 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) TEL (092) 721-3321 北海道支社 〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル) TEL(011)231-6880 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1(仙台ファーストタワー) TEL(022)225-8758 北 支 社 中国支社 〒730-0032 広島市中区立町2-23(野村不動産ビル) TFI (082) 545-7920 千葉営業所 〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1 (朝日生命千葉登戸ビル) TEL (043) 203-3080 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2 (三井生命東神奈川ビル) TEL (045) 290-3616 神奈川営業所 〒950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54(日生南笹口ビル) TEL(025)247-0396 新潟営業所 〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 TFI (075) 312-0609 京都営業所 〒760-0027 高松市紺屋町4-10(鹿島紺屋町ビル) TEL(087)851-6455 四国営業所

小田原事業所 〒250-0862 小田原市成田721 長田野事業所 〒620-0853 福知山市長田野町1-37

http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp

●GSユアサ製品のご用命は…

